

Instructiuni Ceas SL-2008

Caracteristici tehnice

- Telecomanda pentru: TV, VCR, DVD, VCD, SAT
- 19 butoane
- Power
- Play/ Stop/ Rew/ Fwd
- Control volum/ canale +/-
- AV/ TV
- Schimbare functie
- Afisare data: zi, saptamana, luna, an
- Afisare ora exacta: ora, minute, secunde
- format 12/24 ore
- Cronometru cu SPLIT: ora, minut, secunda, 1/100 secunda
- Calculator 8 cifre
- Auto-Week
- Auto-calendar(2000-2049)
- Alarma
- Semnal sonor la fiecare ora
- Baterie CR2032 Li
- Dimensiuni 40 x 47 x 12 mm



Instrucțiuni de folosire

Setarea ceasului

Apasati tasta K1 pentru 2 secunde pentru a intra in meniul de setare al ceasului.

Apasati tasta K2 pentru a face modificarile.

Din tasta K3 selectati pe rand secunda-ora-minutul-anul-luna-ziua si modificati cu Tasta K2.

Setarea alarmei

Apasati tasta K3 de doua ori pentru a intra in meniul alarmei.

Apasati tasta K1 pentru 2 secunde pentru a intra in meniul de setare al alarmei.

Folositi tasta K2 pentru a seta ora dorita K3 pentru selectare setare ora si minut.

Setarea telecomenzii

Apasati tasta K2 pentru a alege tipul aparatului (TV-VCR-DVD-VCD-SAT).

Apasati tasta K1 pentru 2 secunde pentru a intra in meniul de setare a codului.

Dupa fixarea codului folositi tastele K2 K5 K6 K7 pentru a testa daca codul este correct.

Pentru memorare apasati tasta K2.