

MANUAL DE UTILIZARE

Modulator FM cu display LCD si telecomanda

Specificatii Tehnice

Design compact si elegant

Modulare wireless FM

Alimentare la priza pentru bricheta a autoturismului

Modulator FM incorporat cu 206 frecvente de lucru in gama: 88-108 MHz

Intrare USB compatibila cu majoritatea modelelor de Pen Drive-uri

Intrare slot SD/MMC

Comenzi (butoane): Play/pause Previous Next Selector frecvente

Pentru functionare este necesar sa aveti un dispozitiv de stocare extern cu interfata USB (Pendrive, Stick de memorie, HDD extern, media playere, etc) sau o memorie SD/MMC.

Telecomanda

Comenzi disponibile:

- Play/pause
- Previous
- Next
- Selector frecvente



Functionare:

1. Conectati Modulatorul FM in adaptorul de 12 V al autovehiculului.
2. Conectati Flash Memory sau Memoria SD la Modulatorul FM.
3. Reglati canalul de transmitere daca semnalul este bruiat in zona in care va Aflati, pe una dintre cele 206 frecvente de lucru in gama: 88-108 MHz.
4. Ajustati aparatul audio al autovehiculului pe aceiasi frecventa FM cu a Modulatorului.
5. Apasati butonul ► **PLAY** al Modulatorului FM.
6. Semnalul audio se va transmite catre aparatul audio al autovehiculului.
7. Pentru a derula de la o melodie la alta inainte sau inapoi apasati butonul ►►► respectiv ◀◀◀. Pentru a creste sau descreste intensitatea semnalului radio tineti apasat pe unul din butoanele aferente.

Functionarea cu MP3, CD ori DVD player:

1. Conectati Modulatorul FM in adaptorul de 12 V al autovehiculului.
2. Folositi cablul audio pentru a conecta MP3, CD, DVD player-ul sau alt dispozitiv audio la in mufa stereo a Modulatorului FM.
3. Selectati una din frecventele presetate ale Modulatorului care sa nu se intercaleze cu frecventele utilizare de posturile de radio locale.
4. Ajustati aparatul audio al autovehiculului pe aceiasi frecventa FM cu a Modulatorului.
5. Apasati butonul ► **PLAY** al Modulatorului FM.
6. Semnalul audio se va transmite catre aparatul audio al autovehiculului.