

APARAT PENTRU OMORAT INSECTE

Instructiuni de folosire

Aparatul reprezinta o solutie eficienta si igienica de eliminare a insectelor nedorite, muste, tantari, paianjeni, molii, fluturi, gandaci, etc.

Efectul sau este datorat unei descarcari electrice de inalta tensiune, letala pentru insecte, dar inofensiva pentru oameni si animale.

Functionare:

Aparatul se pune la incarcare minim 12 ore. Pe durata incarcarii LED-ul rosu de pe partea opusa stecherului pentru incarcare va lumina.

Se pune in functiune prin actionarea comutatorului pe pozitia "ON".

Dispozitivul se incarca prin apasarea butonului rosu.

Cit timp se tine apasat butonul se aprinde LED-ul rosu de pe partea cu stecherul pentru incarcare.

Pentru omorarea insectelor este necesara atingerea lor cu plasa de sarma cat timp aparatul este incarcare.

Atentie! Aparatul ramane incarcare dupa si dupa eliberarea butonului, pana la urmatoarea descarcare. Atingerea accidentala a plasei de sarma putand sa creeze un soc electric, inofensiv dar neplacut.

Curatarea aparatului se face prin periere sau suflare cu aer. Nu se spala cu apa.