

## Instructiuni de utilizare Ceas spion

### Caracteristici tehnice

Model BST-SW849

Tip ceas: analogic, afisare ora, minute, secunde

Inregistreaza audio si video

Face poze

Format inregistrare: AVI (1280x960)

Rezolutie video inalta HR 1280x960 pixeli

Rezolutie foto: 3264x2448 pixeli

Memorie interna 8 Gb

Timp de inregistrare pe memoria interna: circa 4 ore

Aspect de ceas obisnuit

Incarcare prin mufa USB

Timp de inregistrare pe memoria interna: circa 4 ore

Microfon incorporat

Distanta recomandata pentru inregistrare: 1-5 metri (video), 1-2 metri (audio)

Dimensiuni: 45 mm x 14 mm - (diametru x grosime)

Acumulator Li-ion incorporat - incarcare direct de la USB

Autonomie acumulator: circa 1 ora de inregistrare

Inregistrare continua pana la umplerea memoriei sau pana aparatul este oprit manual



### Pachetul contine

- ceas spion
- cablu date/incarcare
- alimentator
- manual limba engleza
- CD cu aplicatia de setare data si ora

### Instructiuni de folosire

1. apasati butonul de jos timp de circa 2 secunde, ledul se va aprinde rosu apoi albastru; in acest moment ceasul este in standby
2. pentru a incepe filmarea apasati scurt butonul de jos, ledul albastru va clipi, apoi se va stinge indicand inceperea filmarii; pentru a opri inregistrarea apasati butonul de jos circa 2 secunde, ledul rosu va clipi indicand oprirea inregistrarii
3. pentru a face poze apasati scurt butonul de sus, ledul va clipi rosu indicand efectuarea pozei
4. pentru a inchide aparatul tineti apasat circa 2 secunde pe butonul de jos, ledul rosu va clipi si aparatul se va inchide

### Setarea datei si orei

Cuplati ceasul la calculator prin interfata USB.

Pentru a seta data si ora lansati de pe CD aplicatia "WriteTime\_En" si apoi apasati butonul update. Data si ora ceasului se va actualiza cu data si ora calculatorului Dvs.

### Redarea filmelor pe calculator

Daca folositi Windows XP/Vista, de obicei nu este nevoie sa instalati un nou soft pe calculator. Incercati sa vizualizati filmele de pe camera direct cu Media Playerul din Windows. Daca nu se vede imaginea, trebuie sa instalati un pachet de codecuri actualizat sau sa folositi un media player performant, care contine toate codecurile, de exemplu playerul „Media Player Classic – Home Cinema” (este gratuit, puteti sa-l descarcati de la link-ul: <http://mpc-hc.sourceforge.net>). Pachetul de codecuri pe care vi-l recomandam este K-lite, standard.