

Instructiuni de utilizare Camera SPY Telecomanda

Caracteristici tehnice

- # camera color cu microfon
- # slot memorie micro-SD
- # filmul inregistrat se descarca in PC, prin mufa USB
- # dimensiuni: 52mm x 33mm x 10mm
- # greutate: 13g
- # compresie video: AVI, 720x480, codec MJPG
- # rata video: circa 1150kbps
- # mod de inregistrare: continuu (pana la epuizarea memoriei)
sau se opreste de la buton
- # acumulator: Litiu-Polymer incorporat
- # incarcare prin mufa USB

Pachetul contine

- Camera
- Cablu USB
- Instructiuni utilizare

Incarcarea camerei:

Aparatul este prevazut cu un acumulator intern care trebuie incarcat inainte de punerea in functiune folosind cablul USB livrat in pachet.

Incarcarea se poate face in 3 moduri:

1. de la o mufa USB a calculatorului sau laptopului
2. de la incarcatorul de priza cu mufa USB
3. de la un incarcator auto cu mufa USB (se achizitioneaza separat)

La cuplarea mufei USB se aprinde LED-ul, care clipeste rar pe perioada incarcarii. La terminarea incarcarii LED-ul ramane aprins continuu.

Instructiuni de folosire

- introduceti memoria micro-SD in slot
- porniti camera din butonul **OFF/ON**, tinandu-l apasat pana se aprinde LED-ul.
- porniti inregistrarea din butonul **RECORD**, apasandu-l minim 3 secunde, pana clipeste LED-ul si apoi se stinge.

NOTA: LED-ul ramane stins pe perioada inregistrarii.

- opriti inregistrarea apasand scurt butonul **RECORD**. LED-ul se aprinde.

NOTA: Neinceperea unei alte inregistrari in intervalul de 1 minut de la oprirea inregistrarii anterioare duce la oprirea camerei (auto power off).

- pentru a face poze, apasati scurt butonul **RECORD**. LED-ul clipeste scurt.



- opriti camera apasand lung pe butonul **OFF/ON**.

Setarea datei si orei

1. Creati un fisier text denumit "TAG.TXT" cu continutul urmatoare, respectand formatul indicat:

```
[date]
2009/02/24
17:40:00
```

2. Conectati camera la calculator si copiatii fisierul in radacina camerei.
3. Deconectati camera de la USB
4. Reporniti camera, data este acum setata.
4. Dupa parcurgerea acestor pasi data este pastrata permanent.

Vizualizarea filmelor si pozelor pe calculator

Conectati camera la calculator, prin interfata USB. Ea este vazuta ca un HDD, in Explorer.

Filmele si pozele se gasesc in directorul DCIM\100MEDIA.

Daca folositi Windows XP sau Vista, de obicei nu este nevoie sa instalati un nou soft pe calculator. Incercati sa vizualizati filmele de pe camera direct cu Media Playerul din Windows. Daca nu se vede imaginea, trebuie sa instalati un codec MJPEG pe care-l gasiti in orice pachet de codec-uri, downloadabile din Internet.