

Priza cu temporizator programabil digital

ATENTIE!

Folosirea necorespunzatoare sau nerespectarea instructiunilor de utilizare pot conduce la deteriorarea produsului. Din acest motiv se recomanda urmarea instructiunilor de catre utilizator.

A nu se folosi pentru aparate la care curentul nominal depaseste 16A. Asigurati-vă ca aparatul este conectat corespunzator la priza programabila.

SPECIFICATII

Tensiune nominala de functionare: 220V Frecventa: 50Hz

Curent nominal: 16A

Putere de comutare: 3,500W maximum

Clasa de protectie: IP20

Interval de reglare: 1 minut

Temperatura maxima a mediului: -5 grade C...+40 grade C

Acumulator intern: NiMh 1.2V



INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Priza de retea poate fi folosita doar in mediu interior, uscat, a se feri de umezeala.
- Asigurati-vă ca tensiunea principală și cea nominală de funcționare a dispozitivului este identică (220 V)
- Conectorul de alimentare necesita impământare.
- Atentie: este strict interzisa conectarea/ folosirea prizei de retea cu temporizator la dispozitive de incalzire
- Deconectati priza de retea de la tensiune inaintea curatarii acesteia. Folositi numai carpa uscata. Evitati folosirea detergentilor.
- Blocarea de siguranta impiedica accesul copiilor la priza de retea. Totusi nu lasati produsul la indemana copiilor!
- Asigurati-vă ca priza de retea nu este supusa la schimbari drastice de temperatura , evitati expunerea la soare, calorifere sau alte dispozitive de incalzire.
- Daca nu se foloseste in mod indelungat, deconectati aparatul de tensiunea principală.
- In cazul deteriorarii produsului deconectati-l imediat de sursa de alimentare principală!
- Atentie: pentru a deconecta aparatul de sursa de alimentare trageți afara cablul acestuia din conectorul de alimentare!
- Orice reparatie trebuie executata de catre electrician specialist calificat!
- Priza de retea este dotata cu acumulator. Inaintea programarii produsului conectati acesta la retea pentru minim 12 ore pentru a incarca acumulatorul. In caz contrar setarile preprogramate pot fi pierdute .

BUTOANE UZUALE:

- a. MASTER CLEAR: Sterge toate datele memorate inclusiv ora/ data si programarile b.
- b. RANDOM: Pt. setare/ anulare functie random (aleatoare)
- c. CLOCK: Pt. setarea timpului in combinatie cu WEEK, HR, MIN, Selectati mod de afisare 12 sau 24 in combinatie cu butonul TIMER. Pt. setarea orei de vara folositi combinatia de chei ON/AUTO/OFF.
- d. TIMER: Pentru setarea programelor in combinatie cu butoanele WEEK, HR, MIN, Selectati modul de afisare 12 sau 24 in combinatie cu butonul CLOCK
- e. ON/AUTO/OFF: Pt. selectarea modului de operare in functie de ora de vara sau de iarna
- f. WEEK: Pt. setarea zilei in combinatie cu butonul CLOCK sau TIMER
- g. HOUR: Pt. setarea orei in combinatie cu butonul CLOCK sau TIMER
- h. MIN: Pt. setarea minutelor in combinatie cu butonul CLOCK sau TIMER
- i. RST/RCL: a trece peste sau revenire la program anterior

GENERALITATI

1. ON/OFF (pornire/ oprire) program cu interval de reglare 1 minut
2. Mod de operare MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF selectabil
3. Selectare mod de afisare 12/24
4. Poate fi setat la ora de vara
5. Functie random (aleatoare)
6. Posibilitate de setare 16 combinatii de zile dupa cum urmeaza:

Mo

Tu We Th

Fr Sa Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr

Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr Tu, Th,

Sa Mo, Tu, We Th,

Fr, Sa

Mo, We, Fr, Sa

OPERATIUNI INITIALE

1. Conectati priza programabila la retea 230V si puneti-l in functiune, dupa care lasati-l la incarcat aproximativ 12 ore pt. incarcarea bateriei
2. Apasati MASTER CLEAR (folosind un obiect subtire, ascutit) pt. anularea setarilor anterioare
3. Priza programabila este gata pentru a fi setat

PROGRAMAREA TIMPULUI SI DATEI ACTUALE

1. Apasati simultan CLOCK si WEEK pana apare data actuala. Continuati prin apasarea butonului HOUR sau MIN pana la aparitia orei/ minutului actual. Pt. avansare rapida tineti butoanele WEEK/ HOUR/MIN apasat indelungat.
2. Eliberati ambele butoane
3. Pentru resetarea timpului introdus incorrect se vor repeta primii doi pasi

SETAREA PROGRAMELOR

Inainte de inceperea programarii asigurati-vă ca nu există suprapunerile de setări anterioare, dacă există, setările vor fi executate în funcție de timpul setat, nu de ordinea programelor setate. OFF are prioritate față de ON.

1. Apasati TIMER după care eliberați butonul, pe ecran va arăta ON_1, după care puteți efectua prima setare ON (pornire).
2. Apasati WEEK pt. setarea zilei sau a unei combinații de zile. Setați timpul de pornire folosind cheile HOUR și MIN.
3. Apasati din nou tasta TIMER pt. memorarea și încheierea primei setări ON (pornire), după care puteți începe prima setare OFF (oprire). Pe ecran va apăra OFF_1, Repetati cele descrise la pct. 2 pt. efectuarea primei setări OFF.
4. Apasati din nou butonul TIMER pt. finalizarea primei setări OFF (oprire), după care puteți trece la cea de a doua setare ON. Repetati pasii 2-3 , pt. avansare rapida tineti apasat aprox, 2 sec butonul TIMER.
5. Dupa terminarea tuturor setarilor apasati CLOCK, priza poate fi folosita.
 - a) EXEMPLU: setarea prizei de retea ON: la ora 17:15 și OFF la ora: 22.30, zilnic a. Apasati TIMER si eliberați- pe ecran va apăra ON_1 (pornire-1)
 - b) b. Apasati WEEK pana cand pe ecran apare: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
 - c) c. Apasati HOURR pana cand pe ecran apare 5:00PM sau 17.00 d. Apasati MIN pana pe ecran apare 5:15 PM sau 17:15
 - d) e. Apasati din nou TIMER si eliberați-l pe ecran va apăra OFF_1 (oprire-1)
 - e) f. Repetati pasi de la pct. „b” „c” si „d” pana pe ecran apare 10:30PM sau 22:30

MOD DE OPERARE AUTO sau MANUAL

Modul de operare nu poate fi schimbat în timpul setării programelor

1. Apasati ON/AUTO/OFF pt. a putea selecta modul de operare.
2. Selectați AUTO - Funcțiile de programare temporizatoare sunt activate. Dispozitivul conectat va fi pornit/oprit pe baza zilei/timpului setat. În modul de operare MANUAL ON or MANUAL OFF funcțiile de programare temporizatoare sunt dezactivate, iar dispozitivul conectat poate fi pornit/oprit manual, priza programabilă nu mai tine cont de setările fixate.
3. La întoarcerea la modul de operare AUTO pornirea prizei se va face conform ultimei setări manuale ON
4. 5. Dupa terminarea tuturor setarilor apasati CLOCK, priza poate fi folosita.

FUNCTIA RANDOM (ALEATOARE)

1. Apasati butonul RANDOM, pe ecran va apăra RANDOM care semnalează că funcția de random a fost activată.
2. Cand aceasta funcție este activă „ON” , combinațiile ON/OFF programate de Dvs. vor progrăsa cu 0-30 minute. Aceasta se va întâmpla în mod aleator între orele 6:00PM and 6:00AM.
3. Apasati din nou RAN pt. anularea acestei funcții.

SELECTARE AFISARE 12/24

Apasati simultan tastele CLOCK si TIMER pt. a alege modul de afisare 12/24.

SETAREA TIMPULUI DE VARA

1. Apasati simultan tastele CLOCK si ON/AUTO/OFF, pe ecran va apăra SUMMER, adică se activează timpul de vară, ora va fi înaintată cu 1 oră.
2. Pt. revenire folositi din nou combinația de taste TIME+ ON/AUTO/OFF, ca rezultat SUMMER dispare de pe ecran și se va reveni la ora de iarnă.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.