

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Ceas cu alarma si proiector



Caracteristici:

1. Ceasul afisaza 12/24:00, data (de la 2009 la 2099), ziua, temperatura
2. Functie de alarma si atipire. Sunt disponibile 9 tonuri muzicale diferite.
3. Functie de amintire zi de nastere. Ceasul va aminteste zile de nastere si poate reda un cantec pentru ziua de nastere
4. Numaratoare inversa
5. Temperatura: ceasul poate afisa grade in Celsius si Fahrenheit
6. Muzica: apasati butonul DOWN pentru a asculta diferite tonuri
7. PROIECTORUL: apasati LIGHT pentru doua secunde pentru a activa proiectorul.

Instructiuni:

1. In modul normal, apasati MODE pentru a intra in modul 12/24ore, apasati SET pentru a initia setarea, Ore/minute/an/luna/zi. Folositi butoanele UP si DOWN pentru setare. Apasati SET dupa fiecare introducere. Dupa ce data a fost setata, ziua din saptamana va fi afisata automat. Daca timp de un minut nu este apasat nici un buton, va iesi din setare automat.
2. Alarma: apasati MODE de doua ori sau ALARM pentru a seta alarma. Pentru a seta alarma apasati SET- ora/minute. Daca functia de atipire (apasati UP pentru a activa functia) este activata atunci ceasul va suna la fiecare 3 minute timp de 1 minut. Acesta va avea loc de 4 ori consecutiv.
3. Amintire zi de nastere. Apasati MODE de 3 ori. Apasati SET pentru a seta data si utilizati UP si DOWN pentru a seta timpul/data. Apasati SET dupa fiecare introducere. In ziua setata cesul va rula un cantec pentru zi de nastere timp de 5 minute.
4. Numaratoarea inversa: Apasati MODE de 4 ori, dupa care apasati SET pentru a seta timpul. Utilizati butoanele UP si DOWN pentru a seta timpul. Apasati SET dupa fiecare intrare.
5. Temperatura: Apasati SET pentru a schimba din Celsius in Fahrenheit