

## Instructiuni de utilizare alarma bicicleta

### **Punere in functiune**

Se introduce bateria de 9V in locasul ei. De preferinta este folosirea unei baterii alcaline de buna calitate.

Se fixeaza alarma pe bicicleta prin montarea pe cadru si prinderea rigida cu brida de fixare.

### **Armare**

Se apasa lung (minim 3 secunde) pe butonul B.

Se aude un bip de confirmare a operatiunii. Dupa 5 secunde alarma este activata.

### **Dezarmare**

Se introduce parola formata din 4 apasari de butoane (4 litere). Parola implicita este ABCA.

Daca parola a fost tastata corect se aud 3 beep-uri.

Daca parola a fost tastata gresit se aude un beep.

Daca parola se introduce gresit de 4 ori succesiv tastatura se blocheaza pentru 3 minute.

### **Schimbarea parolei**

Se apasa butonul A pentru 3 secunde. Se aude un beep scurt.

Se introduce codul vechi. Se aud 3 beep-uri daca a fost introdus corect codul.

Imediat se introduce noul cod format din 4 litere, dar nu mai tarziu de 5 secunde de la cele 3 beep-uri.

Se vor auzi din nou 3 beep-uri daca operatiunea de schimbare s-a efectuat cu succes sau un singur beep daca a esuat.

### **Reglarea sensibilitatii – operatiune optionala**

Alarma are posibilitatea reglarii nivelului de sensibilitate in 3 trepte: mica, medie, mare.

Sensibilitatea implicita este medie.

Se apasa butonul C pana cand incep sa se auda beep-uri.

Se opreste apasarea butonului dupa ce se aude: 1 beep pentru sensibilitate mica, 2 beep-uri pentru sensibilitate medie sau 3 beep-uri pentru sensibilitate mare.