

Instructiuni de utilizare - Detector de microfoane, camere ascunse, telefoane, emitatoare, transmitatoare spion

- Opriti toate aparatele electrice sau electronice din incinta in care se face detectia, ideal ar fi sa opriti alimentarea cu curent a locatiei, pentru eliminarea campurilor electromagnetice perturbatoare.
- Extindeti antena la maximum, pentru sensibilitatea cea mai mare.
- Apasati pentru inceput butonul A pentru detectia de distanta mare (3-10m).
- Cand este detectat un dispozitiv, se aude un sunet si se aprinde LED-ul de semnalizare.
- Daca semnalul este continuu, reduceti sensibilitatea prin inchiderea partiala a antenei.
- Directia in care se afla dispozitivul emitor se depisteaza prin orientarea antenei in directia semnalului maxim.
- La apropierea de dispozitivul detectat apasati butonul B pentru detectie la mica distanta (1-3m).
- Reglati lungimea antenei pentru a atinge limita de detectie, in acest fel devine posibila depistarea corecta a directie pe care se afla dispozitivul ascuns.

NOTA 1: In cazul existentei in incinta sau in apropiere a unei surse puternic perturbatoare (aparat care emite unde radioelectrice de mare intensitate: motor electric, router retea, sender video, televizor in functiune, aparat electrocasnic in functiune), nu este posibila detectia corecta.

NOTA 2: Daca semnalul de detectie este continuu, micorati lungimea antenei.

NOTA 3: Testarea functionarii si antrenarea pentru o corecta depistare se poate face cu ajutorul unui telefon GSM. In momentul in care acesta primeste un apel sau initiaza un apel telefonic, detectorul semnalizeaza sonor si luminos. Modificand distanta si pozitia in care se afla telefonul puteti invata modul de folosire corecta a detectorului.