

INSTRUCTIUNI PROGRAMARE TELECOMANDA UNIVERSALA

Poate copia telecomenzi cu Chipset-urile: 2262, 2240, 2260, 2264, 5026, 5326, 5326-3, 5326-4, PLC158, SMC918, UM3750AM, AX5026, AX5326-3, AX5326-4, AX5326S, EV1527, FP527, PT2240, PT2242, PT2292, PT2262, PT2260, HT12D, HT12E, HT600, HT640, HT680, HT6010, HT6012, HT6014, HT6207, MC145026, SMC918, MC4134, MC1450, SC4134, TT8092, CT5026, SMC5026.

Pentru a sti ce chipset are telecomanda Dvs., deschideti capacul in acelasi mod in care o faceti atunci cand vreti sa schimbati bateria si cititi ce scrie pe circuitul integrat de culoare neagra aflat pe placuta de cablaj.

Resetarea codurilor anterioare (sau a codului programat din fabrica) se face prin mai multe metode, in functie de telecomanda. Daca o metoda nu da rezultate, seincearca pe rand celelalte.

Metoda 1:

- se apasa lung simultan butoanele dreapta sus si stanga sus, pana cand LED-ul incepe sa lumineze rapid intermitent, dupa care se elibereaza amandoua butoanele
- pentru verificarea succesului operatiei, la apasarea oricarui buton LED-ul trebuie sa se aprinda o data scurt

Metoda 2:

- se apasa lung simultan butoanele dreapta sus si stanga jos, timp de minim 5 secunde, pana cand LED-ul incepe sa lumineze rapid intermitent, dupa care se elibereaza amandoua butoanele
- pentru verificarea succesului operatiei, la apasarea oricarui buton LED-ul nu trebuie sa se aprinda

Metoda 3

- se apasa lung simultan butoanele stanga sus si dreapta sus, timp de minim 5 secunde, pana cand LED-ul clipeste de 3 ori, apoi, tinand in continuare apasat butonul stanga sus, se apasa succesiv de 3 ori butonul dreapta sus, moment in care LED-ul incepe sa lumineze rapid intermitent, dupa care se elibereaza amandoua butoanele
- pentru verificarea succesului operatiei, la apasarea oricarui buton LED-ul nu trebuie sa se aprinda

Programarea noilor coduri:

- se apropieste foarte mult cele 2 telecomenzi (lipite);

NOTA: bateriile trebuie sa fie cat mai bune in ambele telecomenzi, pentru a asigura succesul operatiunii

Metoda 1:

- se tine continuu apasat butonul de pe telecomanda noua (care se doreste a fi programat) cu o mana, iar cu cealalta mana se tine apasat simultan butonul corespunzator de pe telecomanda care se copiază, pana cand LED-ul lumineaza rapid, apoi se elibereaza butoanele

Metoda 2:

- se tine continuu apasat butonul de pe telecomanda noua (care se doreste a fi programat) pana cand LED-ul se aprinde rar, apoi se stinge; in acest moment se apasa butonul de pe telecomanda veche (acest buton care se doreste a fi copiat), fara a se elibera butonul de pe telecomanda noua, pana cand LED-ul de pe telecomanda noua incepe sa stea aprins

NOTA: in cazul in care operatiunea nu reuseste, se reia, modificand pozitia relativă dintre cele două telecomenzi lipite, cautând apropierea maxima a antenelor interne.

- verificarea succesului operatiunii de programare se face apasand butonul programat si observand ca LED-ul se aprinde continuu (practic palpând foarte des)

- se continua cu restul de butoane repetand operatiile de mai sus