

Instructiuni de utilizare Camera Mini DVR

Caracteristici tehnice

- camera video color cu microfon
- filmul inregistrat se descarca in PC, prin mufa USB
- inregistrare manuala sau prin activare sonora
- slot micro-SD (capacitate maxima 32GB)
- alimentare USB (5V 0.3A)
- acumulator de capacitate mica incorporat
- autonomie cu acumulatorul propriu circa 1 minut
- dimensiuni: 5.2x1.8x1.5 cm



Pachetul contine

- Camera Video
- Cablu USB
- Clips de prindere (Clip-on)
- Stativ pentru montare pe masa sau pe perete
- Husa protectie din silicon
- Snur de agatat (Lanyard)

NOTA: pachetul nu contine card micro-SD si alimentator, acestea se pot achizitiona separat de pe site



Montarea camerei

Camera se livreaza cu un stativ de montare. Pozitionarea acestora se face pe parbrizul masinii sau pe perete astfel incat camera sa aiba mufa de alimentare in partea de sus si butonul de pornire in partea de jos (camera rasturnata).

Incarcarea acumulatorului de mica capacitate a camerei

Pentru pornirea camerei si a inregistrarii este necesar ca acumulatorul propriu sa fie incarcat initial, prin conectarea la un alimentator USB.

La cuplarea mufei USB se aprinde LED-ul indicator semnalizand incarcarea. In timpul incarcarii un LED sta aprins si celalalt clipeste intermitent. Incarcarea se face timp de 5-10 minute.

Instructiuni de folosire pentru inregistrare video

- deconectati camera de la alimentarea USB
- introduceti cu atentie cardul micro-SD in locasul lateral, cu fata inscriptionata spre spatele camerei (fata cu contacte spre fata camerei), pana face click si este retinuta in interior, asa cum se vede in imaginea din aceasta pagina.

NOTA: Nu fortati! Atentie la introducerea corecta, vizualizati inainte de introducerea pozitia slotului cardului in locas!

- porniti camera apasand lung butonul **POWER**. Se aprinde LED-ul albastru scurt, se stinge pentru cateva secunde, apoi se aprinde iar, indicand starea de asteptare **STANDBY** (camera este pregatita pentru inregistrare)
- pentru inceperea filmarii apasati scurt **Butonul de Inregistrare**. LED-ul rosu clipeste, indicand inregistrarea
- cuplati camera la alimentarea USB

NOTA: inregistrările de lunga durata se pot efectua NUMAI cu alimentarea USB conectata.

- opriti inregistrarea apasand scurt **Butonul de Inregistrare**. LED-ul rosu se stinge.

NOTA: Daca LED-ul rosu ramane aprins continuu inseamna ca memoria este plina. Daca LED-ul rosu ramane aprins iar LED-ul albastru clipeste des, inseamna ca nu exista card in slotul micro-SD si camera se opreste automat dupa 30 secunde.

Vizualizarea inregistrarilor pe calculator

Fisierele video inregistrate au extensia **AVI**. Vizualizarea lor se poate face pe PC sau laptop. Camera se cupleaza la calculator pe portul USB, fiind recunoscuta automat ca un dispozitiv de memorie externa.

Puteti sa vizualizati filmele de pe camera direct cu **Player-ul VLC** (recomandat) sau cu oricare alt player video.

Setarea datei si orei (optional)

- Editati un fisier "**TAG.TXT**" cu continutul datei si orei curente: **2017-05-25 09:41:00**

Aceasta trebuie sa fie data si ora din momentul setarii (respectati formatul indicat: **an/luna/zi ora:minut:secunda**).

- Conectati camera la calculator si copiatii fisierul in memoria camerei (pe cardul de memorie, in „radacina”).
- Deconectati camera de la USB. Porniti imediat camera. Data este setata in acest moment.