

Instructiuni de utilizare Microfon GSM call-back

1. Punerea in functiune, pornirea / oprirea

- Se incarca microfonul timp de 3-4 ore prin conectarea cablului de alimentare la o iesire USB a calculatorului sau la alimentatorul USB.
- **NOTA: Incarcarea se repeta cel putin o data pe luna, chiar daca nu folositi microfonul! Acest lucru este foarte important, deoarece acumulatorul se poate deteriora daca nu este incarcat periodic si fiind consumabil, inlocuirea nu se face in garantie!**
- Introducerea cardului SIM: se face cu atentie, dupa indepartarea capacului, pe canalele de ghidare, cu contactele inspre interior (in jos) si taietura spre exterior (atentie, este marcat pe microfon modul de insertie).
- **NOTA: Nu fortati cardul prin impingere, daca nu intra!**
- Pornirea/oprirea se face automat la insertia sau la extragerea cartei SIM. Un LED rosu se aprinde dupa cateva secunde, apoi se stinge. Activarea survine la cateva minute dupa pornire, dupa conectarea la retea GSM.
- **Atentie! Cartela SIM nu trebuie sa aiba PIN activat.**

2 . Ascultarea ambientala si functia call-back (activare automata)

- Pentru monitorizarea sonora a spatiului din proximitatea microfonului, sunati direct la numarul cartei SIM din microfon. Acesta raspunde si poate fi ascultat ambientul din jurul aparatului.
- Pentru activarea functiei call-back trimeteti un SMS cu continutul: "111" (fara ghilimele). Dupa cateva minute microfonul trimite un SMS de confirmare a primirii comenzii, continand textul "DT: Set voice monitoring successfully."
- La depasirea unui nivel de sunet sau zgomot de 60dB (sunete sau voce de intensitate medie) microfonul suna automat si se poate asculta ambientul.
- Pentru dezactivare se trimite un SMS continand "0000" (fara ghilimele). Dupa cateva minute microfonul trimite un SMS de confirmare a primirii comenzii, continand textul "DT: Voice monitoring cancelled successfully."

3. Apelul de urgenta (SOS)

- Pentru activarea functiei SOS se trimite un SMS cu textul "SOS" (fara ghilimele). Microfonul activeaza functia de alarma si raspunde cu un SMS cu textul "SOS one key calls help is open".
- Apelul SOS (de urgenta) se face apasand lung butonul rosu (minim 3 secunde). Microfonul se activeaza si dupa 10-30 secunde suna la numar de la care a primit activarea. Daca se raspunde, poate fi ascultata persoana care a initiat apelul de urgenta. Daca se da reject sau nu se raspunde, microfonul va suna din nou dupa 30 secunde, repetand actiunea de 3 ori.

5. IMPORTANT

- Raspunsul microfonului nu este instantaneu, poate dura intre 5-10 minute pana la obtinerea actiunii la un mesaj trimis, in functie de setari si de retea de telefonie GSM.
- Este important ca la introducerea SIM-ului sa nu se forteze prin impingere exagerata.
- La pornirea microfonului este necesar un interval de 2-5 minute pana la initializarea acestuia, datorita conectarii la retea GSM.
- Incarcarea se repeta cel putin o data pe luna, chiar daca nu folositi microfonul! Acest lucru este foarte important, deoarece acumulatorul se poate deteriora daca nu este incarcat periodic si fiind consumabil, inlocuirea nu se face in garantie!

11. Suport tehnic

- DigitalWorld.ro, tel. 031-430.32.66