www.digitalworld.ro Tel. 021-411.06.75, 0722.206.683

H.264 NETWORK DVR

Manual de utilizare

Specificatii: Compresie video H.264 2 interfete USB: una pentru backup, una pentru mouse Suporta hard-disk de 3,5" SATA 4 canale simultan la playback (varianta de 8 CH suporta 1CH playback) Suporta parola de administrator si de user

Parametri:

Sistem :	Limba engleza
Interfata:	meniu grafic
Parola:	administrator / user
Video :	Intrari video: 4CH/8CH complex, 75Ω BNC
lesiri video:	2 CH complex, 75Ω BNC
Imagine:	4 CH – 1 sau 4 canale; 8 CH - 1,4,8 canale
Audio:	Intrari audio: 1 CH 600ΩRCA
lesiri audio:	1CH impedance 600Ω RCA
Compresie au	udio: ADPCM
Imagine:	Rezolutie video: CIF/HD1/D1(Pentru 8CH doar CIF
Alarma:	4 intrari alarma, 1 iesire alarma
Conectori:	RS 485, RJ45
USB:	1 pentru mouse, 1 pentru device extern backup

Explicarea meniului



1. MENIUL SEARCH = CAUTA (permite cautarea de inregistrari anterioare)

Pentru a cauta o anumita inregistrare click pe SEARCH. Pe ecran apare meniul de mai jos:



Alegeti data dorita pentru cautare si apoi click pe SEARCH. In tabelul cu zilele lunii alese pentru cautare DVRul va schimba culoarea zilelor in care exista inregistrari. Click pe ziua dorita si in tabelul cu orele zilei respective culoarea orelor in care exista inregistrari se va schimba. Pentru a vedea lista inregistrarilor din ziua respectiva click pe FILE LIST si daca in ziua respectiva exista inregistrari apare un meniu asemanator cu cel de jos:



www.digitalworld.ro Tel. 021-411.06.75, 0722.206.683

Dublu click pe una din inregistrari pentru a o viziona sau bifati casuta BAK corespunzatoare inregistrarii dorite si apasati BACKUP pentru a o salva pe un dispozitiv extern DVRului. Din filtrul TYPE puteti opta pentru afisarea doar unei categorii de inregistrari (detectie de miscare, inregistrare automata sau manuala). Dupa ce inregistrarea a fost vizionata, DVRul revine in meniul FILE LIST.

2.MENIUL RECORD – setarea parametrilor pentru inregistrare

Click pe record si un meniu identic va apare pe ecran:

		JOORD	1		_	
CHANNEL	CH1 ON C	H2 ON 🔽 CH3	ON	CH4	ON	•
RESOLUTION	OHIGHEST	OHIGH	•	ORMAL		
QUALITY	OBEST	FINE	💿 1	ORMAL		
AUDIO	• ENABLE	ODISABLE				
REC. MODE	POWER UP	SCHEDUL	3			
REC. SIZE	30Min-					
D RESOLUTIO	N:select D1,HD					
	DEF	AULT APP	LY	EXI	[T	
						1

Din linia CHANNEL se poate stabili care canale sa fie inregistrate(ON=pornit, OFF=oprit)

Din linia RESOLUTION se poate stabili dimensiunea imaginii inregistrarii. Cele 3 optiuni corespund rezolutiilor D1, HD1, CIF. Pentru varianta de DVR cu 8 CH rezolutia este fixa.

Din linia QUALITY se poate alege calitatea inregistrarii.

ATENTIE !!! Cu cat dimensiunea imaginii este mai mare si calitatea inregistrarii este mai buna cu atat harddiskul se va umple mai repede.

Audio ON inseamna ca sunetul va fi inregistrat pentru toate cele 4 sau 8 canale.

REC.MODE reprezinta modul de inregistrare. Daca alegeti POWER UP, DVRul va incepe sa inregistreze imediat ce este pornit. Daca alegeti SCHEDULE, DVRul va incepe sa inregistreze conform programului orar stabilit:

	SC	HEDULE		
CHANNEL	ALL -			
00	06	12	18	23
SUN				
MON				
TUE				
WED				
THU				
FRI				
SAT				
ALARM	GENERAL	NO. RE	CORD	
COPY SUN	TO AL	L 🚽 COPT	I	
	DEF	AULT S	AVE E	XIT

Pentru a alege un anumit tip de inregistrare pentru o anumita zi / ora alegeti din partea de jos a ecranului tipul inregistrarii (click pe casuta rosie ALARM pentru inregistrare la alarma sau detectie miscare) si apoi click in fiecare casuta dorita pentru ora si ziua respectiva. Puteti stabili pentru fiecare canal in parte setari ale inregistrarii sau din meniul CHANNEL puteti alege un anumit canal.

REC.SIZE reprezinta dimensiunea inregistrarilor care vor fi create pe harddisk. O dimensiune prea mare a inregistrarilor implica un timp mai mare necesar pentru backup.

3.Meniul HDD : permite afisarea de informatii despre harddiskul folosit

HDD STATUS	OK	
SIZE	250G	
FREE SPACE	8G	
AVAILABLE TIME	13Hour	
OVERWRITE	ENABLE -	

HDD STATUS reprezinta starea hardiskului. Exista 3 posibilitati: HDD OK = hardiskul este formatat si poate stoca informatie. NO DISK = la DVR nu este conectat nici un harddisk sau hardiskul este defect. UNFORMAT = inseamna ca harddiskul conectat la DVR nu a fost formatat. In acest caz pe imaginea LIVE a canalului 1 apare H. Pentru a formata hardiskul alegeti HDD FORMAT.

ATENTIE !!! HDD FORMAT implica stergerea in mod irecuperabil a tuturor inregistrarilor anterioare (daca exista). SIZE reprezinta dimensiunea harddiskului.

FREE SPACE reprezinta spatiul liber de pe harddisk.

AVAILABLE TIME reprezinta un timp aproximativ exprimat in ore al spatiului disponibil pe hardisk.

OVERWRITE ENABLE inseamna ca atunci cand spatiul liber de pe harddisk ajunge la valoarea 4GB incepe sa strearga automat din inregistrarile cele mai vechi pana cand spatiul liber ajunge la 10GB astfel incat inregistrarea sa nu se opreasca niciodata. OVERWRITE DISABLE inseamna ca atunci cand spatiul liber de pe harddisk ajunge la 500MB DVRul va opri inregistrarea si va afisa mesajul PLEASE SHUTDOWN AND REPLACE HDD. In acest caz fie opriti DVRul si inlocuiti hardiskul, fie alegeti optiunea HDD FORMAT din meniul HDD.

ATENTIE !!! HDD FORMAT implica stergerea in mod irecuperabil a tuturor inregistrarilor(daca exista).

4.Meniul BASIC = setarile parametrilor de baza ai DVRului



4.1 Din submeniul LANGUAGE puteti alege limba meniului DVRului.

4.2 Din submeniul DATE/TIME puteti fixa data si ora DVRului. ATENTIE !!! Dupa ce modificati data si ora click pe MODIFY DATE AND TIME si apoi pe APPLY.



4.3 Din submeniul PASSWORD se pot stabili parole de administrator si user pentru accesul la DVR.

DEVICE ID 000010 PASSWORD ENABLE • VSER PASSWORD ****** RE-ENIER ******
ASSWORD ENABLE - USER PASSWORD ****** RE-ENIER ******
SER PASSWORD ****** RE-ENIER *****
DMIN PASSWORD ****** RE-ENIER ******

ATENTIE : parolele stabilite aici nu sunt identice cu parolele folosite pentru accesul prin internet / lan la DVR. Parolele pentru accesul prin internet / lan se stabilesc prin interfata web a DVRului.

4.4 Submeniul DISPLAY permite definirea numelor canalelor, pozitionarea numelor canalelor in ecran precum si stabilirea parametrilor de imagine pentru fiecare canal. PREVIEW ON inseamna ca acel canal va fi afisat atunci cand se vizioneaza LIVE imagini de pe DVR.

PREVIEW TIME ON inseamna ca la vizualizarea imaginilor LIVE va fi afisat si ceasul DVRului.

RECORD TIME ON inseamnca ca in cadrul inregistrarilor va fi imprimata si ora.

	NAME	POSITION	COLOR	PREVIEW
CH1	CH1	TOPLEFT -	SETUP	ON -
CH2	CH2	TOPLEFT -	SETUP	ON -
CH3	СНЗ	TOPLEFT -	SETUP	ON -
CH4	CH4	TOPLEFT -	SETUP	ON -
PREVIEW	TIME	ON RECOI	RD TIME	on 🚽
		DERAILT		RTTT

4.5 Submeniul VIDEO/AUDIO:

	V.	ID/AUD	SETUP	
VGA RESOLUTION	1024x	768 🕶		
CAMARA SYSTEM	PAL	-		
VOLUME SETUP				
			APPLY	EXIT

CAMERA SYSTEM reprezinta tipul de camere folosite: PAL sau NTSC.

www.digitalworld.ro Tel. 021-411.06.75, 0722.206.683

4.6 EXIT = iesire in meniul anterior.

5.MENIUL ADVANCE = se pot fixa paramentri avansati ai DVRului



<u>5.1 Submeniul ALARM</u>: se pot stabili avertizari sonore pentru diferite situatii, modul de lucru pentru intrarile / iesirile de alarma.

	AL	ARM SETU	P	
I/O CHANNEL	CH1	CH2	СНЗ	CH4
I/O ALARM	OFF 🝷	N0 -	OFF 🔫	NO 🔽
HDD LOSS	ON 🝷	HDD	SPACE	OFF 🔫
WIDEO LOSS	OFF 🝷			
ALARM MANAGE	OUTPUT POST RE	10S - C 1MIN -	BUZZER	0S -
EMAIL SETUP Buzzer	duratio DEF	n time : AULT /	setup APPLY	EXIT

HDD LOSS ON = DVRul va genera un sunet scurt atunci cand nici un harddisk nu este conectat la el

HDD SPACE ON = DVRul va genera un sunet scurt cand spatiul liber de pe harddisk ajunge la valoarea 500MB. Aceasta alarma va fi insotita si de un mesaj pe ecran: NO ENOUGH SPACE.

VIDEO LOSS ON = DVRul va genera un sunet scurt atunci cand unul din canalele video nu mai primeste semnal. Alarma va fi insotita si de mesajul VIDEO LOSS in cadrul canalului respectiv.

ALARM MANAGE OUTPUT = reprezinta timpul cat alarma va fi declansata.

ALARM MANAGE BUZZER = reprezinta timpul cat DVRul va emite semnal sonor corespunzator alarmei.

ALARM MANAGE POST REC = reprezinta timpul care DVRul va inregistra dupa incetarea alarmei.

5.2 Submeniul INFO afiseaza versiunea de firmware a DVRului, adresa MAC si numarul serial

5.3 Submeniul MD = meniul pentru motion detect (detectia miscarii)

	MOT	ION DETECT		
MD CHANNEL	CH1	CH2	СНЗ	Ch4
STATUS	ON 🔽	OFF 🔫	OFF -	OFF -
SENSITIVITY	4 -	3 -	2 -	3 -
MD AREA	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP
	(Tan			DETE
	DE	FAULT	PPLY	EXIT

Din linia STATUS se poate alege pentru ce canale se va face detectia la miscare.

Din linia SENSITIVITY se alege sensibilitatea la miscare.

Din linia MD AREA se alege pentru fiecare canal zona din imagine care va fi supusa detectiei miscarii. Zona rosie aleasa reprezinta zona de detectie. Iesirea din ecranul pentru alegerea zonei se face cu click-dreapta.

<u>Il Pentru ca DVRul sa inregistreze la detectia miscarii trebuie ca STATUSUL pe fiecare canal sa fie ON si la RECORD SCHEDULE sa fie selectat alarm (consultati meniul RECORD).</u>

<u>5.4 Submeniul MOBILE</u> permite setarea implicita a canalului atunci cand accesati DVRul cu un telefon mobil / palm precum si tipul retelei folosite pentru acces mobil.

5.5 Submeniul MAINTAIN = alte setari



AUTO RESET ON = permite pornirea automata a DVRului la ora stabilita.

SYSTEM UPDATE = permite scrierea unei versiuni mai noi de firmware pentru DVR.

DEFAULT SETTINGS = permite stergerea tuturor setarilor DVRului si revenirea parametrilor la cei stabiliti din rica

fabrica.

RESTART = permite repornirea DVRului.

5.6 Submeniul PTZ permite stabilirea parametrilor atunci cand folositi camere speeddome.

5.7 Submeniul NETWORK = permite stabiliea parametrilor pentru conexiune lan / internet.

	NETWORK SETUP
ТҮРЕ	STATIC -
MEDIA PORT	09000
WEB PORT	00080
IP ADDRESS	192. 168. 015. 141
NETMASK	255. 255. 255. 000
GATEWAY	192. 168. 015. 001
DNS	202. 096. 134. 133
DDNS SETTIN	IGS
	DEFAULT APPLY EXIT

TYPE reprezinta tipul conexiunii (ip static, DHCP, PPOE) MEDIA PORT reprezinta portul prin care sunt transmise informatiile video intre DVR si client. WEB PORT reprezinta portul WEB al DVRului.

ACCESUL PRIN LAN / INTERNET

Pentru a accesa DVRul prin intermediul calculatorului trebuie ca DVRul sa fie conectat la retea locala sau internet, setarile pentru NETWORK sa fie facute corect.

Pentru acces tastati in adresa de la internet explorer IPul si portul WEB stabilite la punctul 5.7 al acestui manual apoi apasati LOGIN in fereastra de logare.

