

INSTRUCTIUNI PRIZA IP

- se conecteaza telefonul la reseaua WiFi locala cu acces la Internet
- se descarca aplicatia de la link-ul de mai jos sau se scaneaza codul QR

http://www.digitalworld.ro/Temp/Priza-IP/Broadlink/Broadlink_3.7.4.apk



- se instaleaza aplicatia in telefon
- se porneste aplicatia si se da "skip" la propunerea de intrare in cont sau adaugarea unui cont (acest lucru se poate face mai tarziu, daca se doreste)
- se conecteaza priza la curent
- LED-ul albastru trebuie sa clipeasca repede continuu, fara pauze; daca LED-ul clipeste repede cu pauze sau nu clipeste deloc (e stins) se initiaza operatia de resetare
- daca e cazul se reseteaza priza, apasand butonul lung, timp de 3-5 secunde, pana cand LED-ul albastru clipeste repede continuu, fara pauze; daca LED-ul clipeste repede cu pauze, se reia operatia de resetare; atentie, daca in timpul resetarii se aprinde LED-ul rosu (sau LED-ul alb) nu are nici o importanta, acela indica doar confirmarea executarii comenzii manuale efectuate cu butonul
- in aplicatia de pe telefon se alege din meniu: "Add Device"
- se trec datele de acces ale retelei WiFi locale (atentie la nume si parola, sunt "case-sensitive", adica trebuie respectat exact modul de scriere cu majuscule / minuscule, fara spatii goale in plus)
- se actioneaza butonul "Configure" din aplicatie; LED-ul albastru clipeste rar si dupa circa 30-60 secunde, LED-ul albastru de pe priza se stinge, indicand conectarea prizei la reseaua locala WiFi
- daca LED-ul albastru de pe priza nu se stinge, se reseteaza priza si se reia operatiunea
- in aplicatie apare noua priza adaugata si aceasta poate fi comandata din telefon
- pentru actionarea prizei din afara retelei locale WiFi (din Internet), este suficient ca telefonul sa fie decuplat de la reseaua WiFi si sa se cupleze la conexiunea 3G/4G