

Instructiuni adaptor HDMI stick dongle MiraScreen

- 1) Se introduce stick-ul in intrarea HDMI a televizorului.
 - 2) Se alimenteaza stick-ul dintr-un alimentator USB cu curentul de iesire mai mare de 1A (1000mA), recomandabil 1.5A (1500mA).
 - 3) Se porneste televizorul si se comuta pe intrarea HDMI corespunzatoare stick-ului.
 - 4) Pe ecranul TV apare schema de setare si conectare a stick-ului – **Vezi figura 1**.
 - 5) Se alege din telefon SSID-ul WiFi (numele retelei wireless create de stick) afisat pe ecranul TV, in partea de sus (de ex. MiraScreen-D9CE87E5, parola 40571645).
 - 6) Cu browserul din telefon se acceseaza adresa: <http://192.168.203.1> care afiseaza meniul de setari: Internet, Limba, Parola, Mod implicit, Rezolutie, Upgrade) – **Vezi figura 2**.
 - 7) Din meniul Internet se alege SSID-ul routerului (numele retelei WiFi a routerului existent) si se introduce parola routerului. Conectarea corecta la Internet este afisata pe televizor, in partea de sus.
 - 8) Din butonul lateral de pe MiraScreen se trece pe modul de lucru Miracast (se observa pe televizor acest lucru prin selectarea casetei din partea dreapta a ecranului) – **Vezi figura 3**.
 - 9) Din telefon se comuta pe modul Miracast al telefonului. Se cauta in setarile telefonului sau tabletei o setare de genul: Miracast, Screen Mirror, Wi-Fi DIRECT, Mirroring, Cast, etc., denumirea depinzand de producatorul telefonului, ca si plasarea acestei setari in meniul de setari, de ex. se poate gasi la setarile Wireless sau la setarile Display - More...
- NOTA: telefonul sau tableta trebuie sa aiba sistemul de operare minim ANDROID 4.2.2 pentru a suporta modul Miracast**
- 10) Se activeaza pe telefon cautarea unui dispozitiv Miracast.
 - 11) Dupa identificarea acestuia (de ex. MiraScreen-D9CE87E5), dispozitivele se conecteaza direct wireless.
 - 12) La obtinerea conectarii, ecranul telefonului sau tabletei este redat pe televizor.



Figura 1



Figura 2



Figura 3