

Instructiuni utilizare detector personal de alcool AT-198

1. Introduceți 2 baterii R6 (AAA) în aparat.
2. Apăsati butonul aflat pe fața aparatului.
3. Afisajul se iluminează și buzzerul emite un sunet scurt.
4. Pe ecran apare cuvântul "WAIT" (asteapta) și începe o număratoare inversă (max 18 sec.) pentru calibrare inițială.
5. Când număratoarea ajunge la 0 cuvântul "WAIT" dispare și apare litera "C" care defilează pe ecran.
6. Se suflă constant spre senzorul situat deasupra ecranului de la o distanță de 3-4 cm pe timpul defilării literei "C" până când se aude un sunet lung și afisajul începe să clipească.
7. Valoarea măsurată va fi afisată după câteva secunde, și se aude un sunet emis de buzzer, dacă valoarea este mai mare ca 0.
8. Durata de afisare a măsurătorii este de 8 secunde.